ST-KB200云台控制器

操作手册







目录

1、	目录1
2、	温馨提醒/注意事项/申明2
3、	产品特点3
4、	产品图示4
5、	接口引脚定义6
6、	电源/IP连接/串口连接7
7、	键盘0SD菜单设置/键盘输入8
8,	菜单介绍9
9、	摄像机分配12
10	、编辑快捷键/与摄像机交互14
11,	、摄像机控制15
12,	、NDI协议控制16
13,	、技术参数

温馨提醒

感谢使用本公司产品。

为了让您能够尽快熟练的操作本机,请仔细阅读我们为您配备的使用说明书,从中您可以 获取产品安全注意事项,产品介绍以及产品使用方法等相关知识。当您阅读完说明书后, 请妥善保存,以备日后参考。

如果您在产品使用过程中发现什么问题,请联系我们相关服务人员,谢谢您的合作。

注意事项

1. 在连接到设备之前, 请确保电源电压正确。仅使用键盘附带的原始未切割(未拼接)电源。

如果产品无法正常工作,请联系您的经销商。切勿尝试自行拆卸设备。(对于未经授权的维修或维护造成的问题,我们不承担任何责任。)

- 3. 本产品为室内设备,请勿将本产品至于有水或潮湿的场所。
- 4. 运输时,设备应采用原包装包装。

5. 请勿使本机跌落或受到物理撞击。

6. 请勿使用强力清洁剂清洁本机,当灰尘较厚时,用中性清洁剂轻轻擦拭,并只限于外部清洁。

7. 保持 RJ-45 端口无灰尘和湿气。

避免在过冷、过热的场所间相互搬动本机,以免机器内部产生结雾,影响机器使用寿命。

申明

 此说明书中内容的完整性和正确性我们尽了最大的努力,然而难免会有错误和疏漏之处, 我们将不对说明书中的任何技术或印刷错误负责。

- 2. 此说明书所示的产品外观仅供参考,可能与你所购设备的实际外观存在差异。
- 3. 此说明书指导多个产品模型,所以不单独用于任何特定的产品。
- 4. 此说明书, 插图中的显示界面, 参数, 图纸和模型值范围可能不同。详情请参阅实际产品。
- 5. 此说明书的内容如有更改,恕不另行通知。
- 6. 因软件版本升级而造成的与此说明书不符,请以软件为准。

产品特点

●四维精准摇杆+三维刻度旋钮+人体工学Zoom键 可调节摄像机白平衡、曝光、聚焦以及变倍等摄像机关键参数;

●内置3英寸彩屏

通过拉流协议支持当前摄像机画面实时预览(仅NDI HX2以及RTSP);

●支持7个摄像机选择快捷键

可根据需求快速设置7个摄像机快捷键,并支持最多1000个摄像机信息保存;

●全新升级UI操作界面 直观显示各种摄像机主要参数,个性化界面风格随意调整;

● PTZ摄像机菜单远程操作

快速打开当前摄像机菜单,结合预览屏或者画面屏幕实现功能操作;

* 此功能建议配合我司摄像机适用

●白红双色背光硅胶按键

高质量硅胶,手感出色,支持白、红背光,光线不足环境中也能流畅操作,支持字母和常用 字符输入,可对摄像机命名、地址编辑等操作;

●支持一键锁定按键 一键锁定键盘按钮,有效减少误操作:

●多重控制协议,适用大部分场景 支持VISCA、VISCA Over IP、VISCA TCP、PELCO P/D、Onvif以及NDI控制协议,支持自动识 别协议。

*升级NDI功能需要额外许可证,详细咨询厂家

●丰富的接口,多种连接方式 外置RS-232、RS422/485串口以及RJ45网络接口,网络接口支持P0E功能,减轻布线困扰:

●外接tally接口

最多支持8个tally通道;

●支持自定义按键

支持F1、F2自定义按键,可以根据用户需求设置最佳操作功能。



键盘:



按钮功能:

1、白平衡参数调整

"WB MODE" 白平衡模式切换

"ONE PUSH" 一键触发; 白平衡处于"键控"模式时生效

"R/B GAIN" 手动白平衡模式下,按压旋钮实现红、蓝增益切换,旋转旋钮调节红、蓝增 益值

2、曝光参数调整

"EXPOSURE MODE" 曝光模式切换

"BACKLIGHT" 背光补偿开关

"I/S/G" 手动曝光模式下,按压旋钮实现快门、光圈、亮度切换,旋转旋钮调整相应参 数值

"光圈优先"曝光模式下,旋转旋钮调整光圈值

"快门优先"曝光模式下,旋转旋钮调整快门值

"亮度优先"曝光模式下,旋转旋钮调整亮度值

3、"LOCK" 键盘锁

4、"SEARCH"用于搜索网络内IP设备; 支持搜索协议VISCA OVER IP / ONVIF

5、"CAM LIST" IP设备列表

6、 "CAM1[~]CAM7" 摄像机快速选择按钮(在主页面下,当你已选中该快捷键时,长按三秒 快速进入该快捷键设备编辑,等效于菜单里的快捷键设备信息编辑)

- 7、 "CAM MENU" 摄像机菜单 开/关
- 8、"SETTING" 控制键盘设置
- 9、"BACK" 返回按钮

10、镜头变倍控制

"PT/Z SPEED" 旋钮调整变倍速度等级(1~7)

"ZOOM" TELE WIDE

11、聚焦功能调整

"NEAR"手动聚焦模式,近聚焦

"FAR"手动聚焦模式,远聚焦

- "AUTO"自动聚焦模式
- 12、"F1~F2"宏定义按钮
- 13、"PVW"预览当前控制设备, IP视频流 4 --

产品图示

14、预置位操作区 / 字母、数字键盘
10个预置位模式(默认)
"CALL" + 数字按钮 调用预置位
"STORE" + 数字按钮 保存预置位
"CLEAR" + 数字按钮 鼎除预置位
255个预置位模式
"CALL" + 数字按钮 + "ENTER" 调用预置位
"STORE" + 数字按钮 + "ENTER" 保存预置位
"CLEAR" + 数字按钮 + "ENTER" 删除预置位
"CLEAR" + 数字按钮 + "ENTER" 删除预置位
15、HOME / 确认按钮 (VISCA)
16、PTZ摇杆
摇杆左右是平移,上下是俯仰,释放遥感,摄像机停止动作
顺时针旋转摇杆为ZOOM_TELE,逆时针旋转遥杆为ZOOM_WIDE

主屏幕:



1、网络连接指示图标出现"吕",表示网络已连接;

2、有可预览视频指示图标出现" 🔽 ",表示当前控制设备有可预览视频流;

3、网络控制时,依次显示设备名称,控制协议,设备IP地址; 串口控制时,依次显示设备名称,控制协议,设备ID地址,波特率;

4、操作记录区,显示当前操作内容;

5、"R/B" 对应"R/B GAIN"旋钮当前状态; "I/S/G" 对应"I/S/G"旋钮当前状态; "变焦速度" 对应"PTZ SPEED"旋钮当前状态;



6、摄像机当前状态显示区域。

产品图示



1、TALLY 接口

2、RS-422/485 接口

连接 RS-422 控制线,最多可控制 7 个菊花链式 RS-422 摄像机

连接 RS-485 控制线,最多可控制 7 台摄像机

3、RS-232 接口

连接 RS-232 控制线,最多可控制 7 个菊花链式 RS-232 摄像机

- 4、USB接口(预留接口无功能)
- 5、网口
- 将键盘连接到网络
- 6、DC-12V 电源输入接口
- 7、电源开关



12 34 5 6 7 8 6 12 34 5 6 7 8 6 Image: Constraint of the second se		©[:: RS	-222						
Pin NO	Function	Pin NO	RS-422 Euroption	RS-485 Euroption	Pin NO	Function	Pin NO	Function	Color
1	Tally1		Function	Function	1	NC	1	TXD+	Orange/White
2	Tally2	1	TXD-	B-	2	RXD	2	TXD-	Orange
3	Tally3	2	TXD+	A+	3	TXD	3	RXD+	Green/White
4	Tally4	3	GND	GND	4	NC	4	POE45	Blue
5	Tally5	4	RXD-	/	5	GND	5	POE45	Blue/White
6	Tally6	5	RXD+	/	6	NC	6	RXD-	Green
7	Tally7				7	NC	7	POE78	Brown/White
8	Tally8				8	NC	8	POE78	Brown
9	GND				9	NC			

电源

使用以下方式给键盘供电 1.DC 电源适配器供电(标配12V)

2. POE 供电 将以太网 IP 端口连接到POE 交换机 使用 CAT6 电缆,最大距离为100米 (802.3 af)



将键盘的 "LAN" 端口连接到以太网交换机上的端口



串口连接

- 1. 使用DB9转RS232 8针迷你口控制线进行RS-232连接
- 2. 凤凰头进行RS-4222连接



串口连接

3. 凤凰头进行RS-485连接



键盘0SD菜单设置

●按"SETTING"按钮 打开/退出 键盘菜单

●使用 紹杆浏览键盘菜单
 a.上下移动 紹杆浏览菜单选项
 b.向右移动 紹杆进入下一层菜单/切换参数
 c.向左移动 紹杆切换参数
 d. 紹杆顶部 "HOME" 按钮发送 "ENTER" 命令

键盘输入

- 每个按键带有数字和字母或者符号输入,通过连续点击按键选取想要输入的字符
- ●通过摇杆左右或者 "FOCUS" 旋钮旋转调整光标位置
- ●切换大小写: a.连续点击按键"1"两次切换为英文大写 b.连续点击按键"1"三次切换为英文小写
- "DELETE" 删除单个字符
- "ENTER"、"HOME"保存并退出
- "BACK"、 "AUTO" 不保存并退出

菜单介绍

主菜单列表

	设置
√.快捷键	>
√.设备管理	>
√.协议设置	>
√.网络	>
√.按键	>
√.显示	>
√.提示音	>
√. 揺杆	>
√.Tally	>
√.语言	简体中文 >
√.关于设备	>
√.重置设备	>

快捷键:用于设置CAM1[~]CAM7快捷通道按键的设备信息 设备管理:用于管理键盘忽略设备和所添加的设备信息 协议设置:用于键盘相应协议的授权和信息管理 网络:用于管理网络设置 按键:用于设置按键F1、F2自定义功能,以及预置位模式 显示:用于键盘显示状态设置 提示音:用于键盘显示状态设置 据杆:设置摇杆相关功能 Tally:键盘用于发送接收Tally信号 语言:设置键盘显示语言 关于设备:显示设备信息(以下信息由,不可厂家赋予 私自修改,有疑问请连续厂家) 重置设备:恢复到出厂默认设置状态

1. 快捷键

快捷键		摄像	就们信息	
√. CAM1	>	√.名称	Camera >	
√.CAM2	>	√.协议	VISCA \checkmark	
√. CAM3	>	√.地址	1 ~	VISCA
√. CAM4	>	√.波特率	9600 V	Pelco D
√.CAM5	>	√.RS-485		Pelco P
√. CAM6	>	√.兼容模式	标准 ~	VISCA Over IP
√. CAM7	>	√.视频流	$ m RTSP \sim$	VISCA TCP
		√.流地址	rtsp:// >	ONVIF
		↓. 重设摄像机均	也址 >	NDI
		从列表中选择	>	J

名称:修改设备名字,在主页面显示

协议: 根据需求选择不同的协议, "VISCA" "Pelco D" "Pelco P" "VISCA Over IP" "VISCA TCP" 可手动输入, "ONVIF" "NDI" 不能手动选择, 需从设备列表中选择

地址:对应摄像机地址

波特率:对应摄像机波特率

RS-485: 当使用RS-485连接方式和摄像机进行连接时,打开此选项,可以获取设备信息状态 兼容模式: 当标准模式对接摄像机使用有障碍时,尝试使用其他模式

视频流: 支持拉网络视频流的协议(目前只支持RTSP)

流地址:输入摄像机流地址,拉取摄像机的视频信号

重设摄像机地址:级联多台摄像机,并且使用VISCA协议时,此项功能可按照连接顺序给 摄像机分配对应的地址(只在VISCA协议下生效)

从设备列表中选择:可以从"设备列表"选择一台设备进行快捷控制

菜单介绍

2. 设备管理

设备管理		
设备列表	>	
添加设备	>	
忽略的设备列表	>	
添加忽略的设备	>	

设备列表: 可删除已添加到键盘的设备或修改已添 加到键盘的设备信息 添加列表: 手动添加设备到键盘 忽略列表:屏蔽搜索列表的指定设备 添加忽略列表:手动添加搜索列表里需要屏蔽的设备

3. 协议设置



4. 网络

	网络
v. Dhor	
√.IP地址	192.168.1.119 >
√.子网掩码	255.255.255.0 >
√.网关	192.168.1.1 >
√.DNS1	192.168.1.1 >
√.DNS2	8.8.8.8 >
√附加地址1	关>
√附加地址2	关 >
√附加地址3	关〉

DHCP: 打开可自动获取网络相关IP地址(动态地址), 关闭需手动添加网络相关IP地址(静态地址) 附加地址1/2/3: 可手动添加其他网段的IP, 启用后 可用于控制局域网内其他不同网段的摄像机(需要 在DHCP为关状态下使用)

5. 按键

按键	
√.F1	>
√.F2	>
√. 预置位模式	$255 \vee$

F1/F2:可为按键F1、F2自定义功能

a. 切换页面: 切换摄像机当前状态显示模式, 模式 有"云台""曝光""白平衡"

b. 自定义指令: 电源: 控制摄像机待机/启动(长按 2秒生效)

数字变焦:打开/关闭摄像机数字变倍功能

(以上两个功能只在VISCA、VISCA Over IP协议下生效) 预置位模式: 可选按键调用预置位为10或者255模式 相对比而言,预置位10模式比预置位255模式更快捷, 预置位255模式比预置位10模式可调用更多预置位 详细操作方式看:"设置、调用、删除预置位"项说明

菜单介绍

6.显示

显示	
√.主题色	绿色 ~
√.亮度	高 ~
√.按键亮度	中 ~
√.自动休眠	

主题色:修改键盘主题显示颜色(修改后断电重启 生效)

亮度:修改屏幕亮度

按键亮度:修改按键亮度

自动休眠:打开后键盘30分钟后休眠,按键和屏幕 亮度会变为低

7. 提示音

	提示音	
√.启用		
√.风格		风格1~

启用:打开时蜂鸣器工作,按键时有声音反馈 风格:选择提示音风格

8. 摇杆

播杆	
√.Zoom使能	
√.Pan反向	
√.Tilt反向	
√.校正	>

Zoom使能:打开后,旋转摇杆可对摄像机变倍进行控制 Pan反向:打开时,控制摄像机左右与默认状态时相反 Tilt反向:打开时,控制摄像机上下与默认状态时相反 校正: 当摇杆使用有异常时,尝试按照提示校正摇杆 (点击 "BACK"按键可退出校正模式)

9. Tally



启用:打开后可以接收和发送Tally信号 模式:可选键盘作为输出或是输入Tally信号 摄像机控制:打开后,对接有Tally灯的摄像机,当 以支持Tally信号的协议连通摄像机时,摄像机Tally 灯收到信号并做出相应

10.语言

Tally			
√.语言	简体中文 ~		
	English		
	简体中文		

设置键盘显示语言

菜单介绍

11.关于设备

÷	关于设备
√.固件版本	VO. 0. 23 >
√.授权	已授权
√.序列号	B66CD8B163
√.MAC地址	54:87:62:21:25:33

品牌:显示键盘厂家 型号:显示键盘的型号 固件版本:显示键盘当前程序版本 授权:显示键盘当前授权状态(未授权键盘只能使 用30分钟,超出30分钟不能操作) 序列号:显示键盘序列号 MAC地址:显示键盘MAX地址 网址:显示厂家官方网站 联系电话:厂家销售联系方式 更多信息:厂家官方网站二维码

12. 重置设备



恢复默认设置:恢复键盘基础菜单设置选项到出厂 状态(网络设置、语言、用户添加的设备数据不恢复) 恢复所有设置和数据:恢复所有键盘设置,并且清 除所有用户所添加设备数据

摄像机分配

串口连接手动添加摄像机

- 232端口,通过RS-232 Visca协议,最多可控制7 台菊花链式 RS-232摄像机; 422端口,通过RS-422 Visca协议,最多可控制7 台菊花链式 RS-422摄像机; 通过RS-485 Pelco协议,最多 255 台摄像机; 如果选择 VISCA, PELCO-D, PELCO-P,需注意设置各通道波特率与摄像机一致;
- VIisca_IP 协议可以跨网段控制同网段和不同网段的摄像机共1008台 跨网段需要键盘和摄像机在同一个局域网内,键盘的DHCP为关闭且添加了该摄像机网段;
- 通过 ONVIF 协议分别连接 255台摄像机
- ●支持7个摄像机选择快捷键 可根据需求快速设置7个摄像机快捷键,并支持最多1000个摄像机信息保存。

添加网络摄像机到键盘

- 1. 搜索本地网络添加IP摄像机到键盘;
- 在IP控制时,按"SEARCH"按钮,搜索IP摄像机
- 键盘屏幕显示"正在搜索设备,请稍后"
- 显示已发现的ONVIF / VISCA_IP摄像机,使用摇杆或者 "FOCUS" 旋钮浏览已发现的摄像机; (对于已发现的摄像机可修改摄像机参数、添加到摄像机列表、添加到忽略列表)
- ●编辑已发现的摄像机,添加摄像机到摄像机列表(已添加到摄相机列表的设备,不会再显示在搜索列表)
- 退出搜索列表

摄像机分配

● 按 "CAME LIST" 按钮, 打开摄像机列表, 使用摇杆或者 "FOCUS" 旋钮选择相应摄像机



- 2.手动添加VISCA_IP、VISCA_TCP摄像机到键盘:
- 点击 "SETTING" 打开键盘菜单,选择"设备列表"栏,选择"添加设备"栏,修改相应 的摄像机参数后点击"保存"(IP地址需要填单数时,在单数前加00,比如005)
- ●退出键盘菜单
- 短按 "CAM LIST" 按钮, 打开摄像机列表, 使用摇杆选择已添加的自定义摄像机 (IP控制);



摄像机分配

- 3. 编辑摄像机列表
- ●点击 "SETTING" 进入菜单,选择"设备管理"栏,选择"设备列表"
- ●可编辑从"搜索列表"和"添加列表中"添加进摄像机列表的设备;

(可编辑摄像机名称、协议(ONVIF和NDI设备列表不允许手动选择)、IP地址、兼容模式、 视频流地址,删除设备,ONVIF设备设置还可编辑用户名、密码)



编辑快捷键

●点击 "SETTING"进入菜单,选择"快捷键"栏,可编辑7个快捷键,以快捷键CAM1为例, 可以手动修改设备参数



●可以选择"从列表中选择"栏,从"设备列表"里选择设备

摄像机信	息	设备	的表
✓ 兼容模式	标准 ~	3. Camera	VISCA Over IP
✔祝頻流	RTSP 🗸	A Camera	ONVIF >
✔ 流地址	rtsp:// >	-, -, Camera	192.168.6.186 VISCA Over IP
✓重设摄像机地址	>	5. Camera	192.168.1.200
よ 从列表中选择	>	6. Camera	VISCA Over IP 192.168.6.110

●在主页面,长按快捷键3秒,可以快速进入编辑页面

与摄像机交互

- ●点击 "CAM LIST" 打开设备列表, 通过摇杆或者 "FOCUS" 旋钮选择设备
- ●按快捷键 "CAM1[~]CAM7" 选择要控制的摄像机 (VISCA协议控制时,有多台摄像机,在协议为VISCA的快捷键编辑里,点击"重设摄像 机地址"分配地址)

摄像机控制

- 1. 设置摄像机0SD菜单
- ●按"CAM MENU"按钮,,发送命令打开摄像机OSD菜单
- ●使用摇杆浏览菜单
- a. 上下移动摇杆浏览菜单选项
- b. 左右移动调整数值
- c. 摇杆顶部按钮发送" ENTER" 命令

2.手动移动

- 水平, 垂直和变倍可以同时执行
- 摇杆可用于任意方向水平和垂直移动
- 摇杆可以通过顶部按钮,快速使云台和镜头回到初始位置
- 当不在菜单中时, PTZ Speed "+、-" 按钮可以控制摄像机变倍速度
- ●旋转摇杆可以调整变倍放大/缩小
- 3. 设置、调用、删除预置位
- 设置预置位
 - a.移动摄像机到所需位置
 - b.①预置位模式为10: 先按 "STORE"键,再按数字 "1"键,设置1号预置位
 ②预置位模式为255: 先按 "STORE"键,再按数字 "1"键,再按 "ENTER"键,设置1
 号预置位
 - c.键盘屏幕右上角显示, "保存预置位1"



- 调用预置位
 - a.①预置位模式为10:先按 "CALL"键,再按数字 "1"键,调用1号预置位
 ②预置位模式为255:先按 "CALL"键,再按数字 "1"键,再按 "ENTER"键,调用1号 预置位
 - b.键盘屏幕右上角显示, "调用预置位 1"



- 删除预置位
 - a.①预置位模式为10: 先按 "CLEAR"键,再按数字 "1"键,删除1号预置位
 ②预置位模式为255: 先按 "CLEAR"键,再按数字 "1"键,再按 "ENTER"键,删除1号 预置位
 - b.键盘屏幕右上角显示, "删除预置位 1"



4. 调整图像参数

使用图像调整面板设置或者调整图像的参数(仅适用于 VISCA 与 VISCA_IP 协议, PELCO / 0NVIF/NDI协议图像调整功能不全)

背光补偿

●通过"BACK LIGHT"按钮 打开/关闭 摄像机的背光补偿

曝光

- ●通过"EXPOSURE MODE"按钮,可切换曝光模式:自动、光圈优先、快门优先、亮度优先
- ●通过旋转"I/S/G+/-"旋钮调整各模式下参数值(同模式下的参数切换,点击"I/S/G+/-"旋钮切换);

白平衡

- ●通过使用"WB MODE"按钮切换自动/ATW...白平衡模式
- ●通过点击"R/B GAIN +/-"旋钮,切换红增益值参数调整

聚焦

- ●通过FOCUS旋钮 "NERA/FAR "旋钮手动调节(近/远)
- ●通过使用AUT0按钮进行自动调节



NDI协议控制

连接摄像机与键盘在同一局域网内;

按 "CAM LIST" 打开摄像机列表,使用摇杆或者 "FOCUS" 旋钮选择相应NDI协议摄像机(支持 NDI协议的摄像机,在网络连通时 IP 将自动添加到摄像机列表,不需要搜索添加) (Visca_ip、Onvif协议需要先搜索设备然后手动添加 IP 到摄像机列表)

设备列表	
6. Camera	VISCA Over IP 192.168.6.110
7. NDI PTZ CAMERA (NDI Strea	NDI > 192.168.6.62
8. NDI PTZ CAMERA (NDI Strea	NDI > 192.168.6.110
9. NDI PTZ CAMERA (NDI Strea	NDI > 192.168.6.186

键盘参数		
摇杆	四维精准摇杆	
旋钮	三维旋钮,支持刻度旋转调节参数,支持按键功能选择模式	
按键	高质量硅胶按键,支持白红双色背光	
屏幕	3英寸LCD彩色显示屏	
快捷键	支持7个摄像机快捷键设置	
提示音	按键声音提示开/关	
键盘锁定	支持一键锁定功能	
可保存最大摄像机数	1000个	
可保存最大预置位数	255个	
控制		
控制接口	RJ45(支持POE和NDI HX2)、RS-232、RS-422/485	
IP控制协议	Onvif、VISCA Over IP、VISCA TCP、NDI	
串口控制协议	VISCA, Pelco D, Pelco P	
电源		
输入电压	12V	
输入电流	0. 25A	
POE	802. 3af	
额定功率	3W	
其它		
Tally	最多支持八个通道	
使用环境	室内	
工作温度	-10度-40度	
存储温度	-20度-60度	
外形尺寸		
质量	约0.8kg	